

# スマートロック 操作ガイド

Studio Nagoya Base

## 屋外のスマートロック（テンキーで開閉）



### 1 パスコード入力

予約確認メールのパスコードを数字ボタンで入力する  
入力ミスしたら鍵マーク（左下）を押してリセット

### 2 チェックを押す

右下のチェックマーク（レ）を押す →  
カチッと音がして解錠  
音がしない場合はもう一度最初からやり直し

### 3 退室時は施錠

鍵マーク（左下）を押す → カチッと音がして施錠  
退室前に必ず施錠を確認してください

ボタン	役割
数字（1～0）	パスコードを入力する
レ（右下）	解錠 ← 入室のとき
鍵マーク（左下）	施錠・リセット ← 退室のとき

## 室内のスマートロック（つまみを回して開閉）



### 1 開錠（入室後）

つまみを 90度（縦向き）に回す → 開錠  
写真は施錠状態（横向き）。縦になれば開錠です

### 2 施錠（退室前）

つまみを横向き（写真の状態）に戻す → 施錠  
退室前に必ずつまみが写真と同じ横向きか確認してください

### 3 向きの確認

写真と同じ向き（横）＝ 施錠 90度回した向き（縦）＝ 開錠  
目で向きを確認するだけでOK

退室チェック：テンキーの鍵マークで施錠 + 室内つまみが横向き（写真と同じ）であることを確認